

Bedienungsanleitung für: net4web-dive'n'display für alle GoPro-Hero mit WLAN

Systemvoraussetzungen:

Sie benötigen eine GoPro-Hero Actionkamera mit integriertem WLAN. Diese Kamera sollte über die kostenlose GoPro-App mit Ihrem Smartphone gekoppelt sein. Wie Sie die Kamera mit dem Smartphone verbinden, lesen Sie bitte im Handbuch der GoPro-Hero nach oder lesen Sie die deutsche Anleitung auf:

<https://de.gopro.com/support/articles/how-to-pair-the-camera-with-the-gopro-app>. Für die Benutzung mit anderen ActionCams lesen Sie sich bitte deren Anleitung zur Kopplung mit einem Smartphone durch.

Montage:

Setzen Sie je einen Federring auf jede der drei 1/4" Schrauben und auf die Flügelschraube. Entfernen Sie mit einer Zange die Hutmutter aus einem der beiden Tripodhalter. Befestigen Sie diesen Tripodhalter mit der Flügelschraube an dem gelben Schwimmgriff. Schrauben Sie das Halteblech mit dem mittleren Loch auf den Griff. Als nächstes schrauben Sie den zweiten Tripodhalter an eines der Außenlöcher des Halteblechs. Den Smartphonehalter schrauben Sie an das andere Außenloch des Halteblechs (Siehe Foto 1). Montieren Sie das Unterwassergehäuse Ihrer GoPro-Hero an den Tripodhalter und fixieren Sie das Gehäuse mit der Daumenschraube. Stecken Sie Ihr Smartphone in den Smartphonehalter. Achten Sie darauf, dass das Smartphone sicher sitzt und keine Bedienknöpfe eingeklemmt werden. Positionieren Sie den Griff, die GoPro und das Smartphone so, wie es Ihnen am angenehmsten und sinnvollsten erscheint. Fixieren Sie nun die drei 1/4" Schrauben mit Hilfe des Innensechskant-Schlüssels. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskant-Schlüssel so an, dass der Federring etwa zur Hälfte zusammengedrückt wird (Siehe Foto 2). Damit ist die GoPro-Hero bzw. Ihr Smartphone optimal gesichert. Schon ist Ihr net4web-dive'n'display einsatzbereit. Die eingeschaltete GoPro lässt sich nun vollständig über die App steuern. Die Größe des Montagebleches wurde so gewählt, dass sie den Akku an der GoPro-Hero wechseln können, ohne dass Sie alles auseinander nehmen müssen (Siehe Foto 3). Sie müssen dazu lediglich die Daumenschraube der GoPro etwas lösen, um das Kameragehäuse nach vorne zu kippen. So können Sie das Gehäuse öffnen und die Kamera zum Akkuwechsel entnehmen. Damit ist die Montage abgeschlossen und Sie können mit Ihrem Arm immer genau dorthin zielen, was Sie gerade filmen möchten. Wenn Sie die Kamera herumdrehen und den Smartphonehalter an der Unterseite montieren, können Sie den net4web-dive'n'display auch als Selfiegriff benutzen (Foto 4). Der net4web-dive'n'display kann ohne den Griff auch auf fast jedes Stativ geschraubt werden, das über einen 1/4" Adapter verfügt (Siehe Foto 5).

Sollten Sie den net4web-dive'n'display im Wasser benutzen wollen, vergessen Sie bitte nicht, dass Sie dazu UNBEDINGT ein geeignetes, wasserdichtes Smartphone benötigen. In jedem Fall sollten Sie alle Gerätschaften nach dem Einsatz in Salzwasser gründlich mit Süßwasser ausspülen und dann lufttrocknen lassen.

Über die Tripodhalter lassen sich weitere Zusatzgeräte wie etwa eine Filmleuchte oder ein Mikrofon anschrauben. Eine Filmleuchte etwa, bieten wir in unserem Online-Shop (www.net4web.de) als Kit mit allen benötigten Kleinteilen an. Bitte beachten Sie, dass wir bei zusätzlichen Geräten am net4web-dive'n'display die Schwimmfähigkeit nicht garantieren können, da wir die Wasserverdrängung der von Ihnen verwendeten Komponente nicht kennen können. Wir empfehlen Ihnen daher die Schwimmfähigkeit zu testen. Die einstellbare Handgelenkschlaufe dient als zusätzliche Sicherheit. So können Sie den Griff auch einfach mal loslassen, wenn Sie beide Hände frei brauchen.

net4web

net4web • Albrecht-Dürer-Str. 6 • D-40764 Langenfeld
www.net4web.de • info@net4web.de • ☎ 02173-202 7007



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Lieferumfang:

net4web-dive'n'display
EAN: 0701098440319

- 1 Stück Schwimmgriff, signalgelb
- 1 Stück Handgelenkschlaufe
- 1 Stück Daumenschraube
- 1 Stück Smartphonehalter
- 1 Stück Montageblech
- 2 Stück Tripodhalter mit Daumenschraube
- 3 Stück 1/4" Schraube
- 4 Stück Federring
- 1 Stück Flügelschraube M4
- 1 Stück Innensechskant-Schlüssel
- 1 Stück Anleitung

Die Lieferung erfolgt ohne Kamera, Gehäuse, Smartphone, Lampe und Stativ.

Alle Fotos sind Symbolfotos und nicht maßstabsgetreu.

Copyright © 2017 by net4web • Langenfeld
Alle Rechte vorbehalten.

Besuchen Sie uns im Internet unter:
<https://www.net4web.de>


Smartphonehalter



1/4" Schraube



Federring



Montageblech

Handgelenkschlaufe



Schwimmgriff



Daumenschraube



3/16 Zoll
Innensechskant-Schlüssel



Tripodhalter mit Daumenschraube